35mm DINレール取り付け用アタッチメント
FXDIN-ADP 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入いただきまして、ありがとうございます。
本製品は、35mm DINレール取り付け用アタッチメントです。対応製品の筐体に取り付けることで、35mm DINレールへの取り付けを可能にします。

本製品を正しく使用して頂くために、はじめに本書をお読みください。
構成品リストで構成品を確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店または総合インフォメーションにご連絡ください。

■構成品リスト

・ 本体…1　　・ 取扱説明書(本書)…1



◆対応製品

・ FX-DS540-STDMS　… IEEE802.11a/b/g準拠無線LANステーション(子局)
・ FX-SVR-RDS　　… RADIUS認証サーバ

◆取り付け

対応製品に添付のM3×6の3点セムスネジを使用して、本体を板金筐体の背面に取り付けてください。



図1　取り付け

◆35mm DINレールへの設置

■取り付け方法

取り付け部分の上部を先に引っかけ、下部を押し込むようにして取り付けます。



図2　35mm DINレールへの取り付け

■取り外し方法

マイナスドライバーなどを使用して取り付け部分の下部を押し下げ、その状態で上部を押し上げて35mm DINレールから取り外します。



図3　35mm DINレールからの取り外し

■設置環境

取り付け方向や周囲温度などの設置環境の条件は、本製品を取り付ける機種の解説書に従ってください。

◆外形寸法



図4　外形寸法

◆仕様

表1　仕様

項目	仕様
外形寸法(mm)	23(W)×104(H)×26.5(D)
質量	40g
対応製品	FX-DS540-STDMS, FX-SVR-RDS

⚠ 注意

- 本製品を改造しないでください。
  改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の移動・譲渡する場合、取扱説明書(本書)を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。
- 本製品を廃棄する場合、法律や市町村の条令に定める廃棄方法に従って廃棄してください。

発行　株式会社コンテック　2005年11月制定
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　A-51-159 (LYFS091)
中国語　http://www.contec.com.cn/　[11182005]
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。